



图纸一



12						
11						
10						
9						
8						
7						
6						
5	SA	转换开关	LW39-16B-303/3	只	1	
4	HG1	信号灯	XA2EVM3LC	只	1	绿
3	HR1		XA2EVM4LC	只	1	红
2	SF1	按钮	XA2EA31	只	1	绿
1	SS1		XA2EA42	只	1	红
每台内装			1600(H)X350(W)X300(D)			
序号	符号	名称	型号规格	单位	数量	备注

明 细 表

图纸二



12						
11						
10						
9						
8						
7						
6						
5						
4	BH1-12	电流互感器	BH-0.66 30 50/5A	只	12	
3	WH1-4	电能表	PMC-350-B	只	4	
2	QF2-5	微型断路器	NB1-63 3P C40 6kA(R)	只	4	
1	QF1	塑壳断路器	NM1-125S/3300 100A	只	1	
每台内装			750(H)X600(W)X170(D)			
序号	符号	名称	型号规格	单位	数量	备注

明 细 表